


# X-tek

## X-Mapper



1. Instalar el X-Launcher.apk en la tablet. Se puede hacer con un cable USB, mandando el archivo por email a la tablet, con la tarjeta SD card , desde el Google Play , o con un programa de FTP.
2. Generar las imagenes de las páginas en formato .png con un software de edición gráfico. Se pueden crear con el Inkscape, el CorelDraw, el Adobe, etc; o simplemente ser fotografías convertidas al formato .png.
3. Lanzar el software X-Mapper.
4. Cargar las imágenes de las páginas.
5. En cada página definir que áreas de la imagen son un botón.
6. En cada area de botón ingresar el alias de botón. Que se debe corresponder con el que está definido en el XCR309.
7. En cada área de botón definir si debe saltar a otra página.
8. Transferir a la tablet. Puede ser por WiFi si la PC o la tablet están en la misma red. Para transferir por archivo conectar la tablet con un cable USB a la PC.
9. En la tablet lanzar el software X-Launcher. La primera vez que se corre pedirá que se cargue la programación. Si ya tenía cargada una programación presionar la esquina superior izquierda de la pantalla por 7 segundos y soltar. Aparecerá el cuadro de diálogo de transferencia.
10. Listo.